

DESHONS

Aircraft Ground Support Equipment




Catalogue Services

2016



DESHONS HYDRAULIQUE

- Création de **DESHONS Hydraulique** en 1948 par Henri DESHONS : c'est alors une entreprise de chaudronnerie.
- Son fils André DESHONS rejoint l'entreprise en 1965 et modifie progressivement son activité : conception du premier banc hydraulique (photo à droite).
- En 2010 Sophie DESHONS (3^e génération) devient Présidente de l'entreprise.
- Notre société est basée à St Chamas (13), dans le sud-est de la France (à environ 30 kms de l'aéroport international de Marseille, Marignane).
- La structure compte 35 employés et 5 départements : Bureau d'études et d'Ingénierie; Production; Support technique – SAV; Commercial France/Export; Direction Générale.
- Nos clients sont présents sur les 5 continents.



Plus de 65 ans d'expérience, au service de l'aviation commerciale et militaire.

Nos produits:

- Groupes Hydrauliques Mobiles
- Centrales Hydrauliques Fixes
- Bancs Carburants Mobiles
- Bancs de Test Hydrauliques
- Grues de Maintenance
- Accessoires

Nos services:

- Réparations et Contrats de Maintenance pour des équipements hydrauliques de toutes marques
- Location de bancs hydrauliques mobiles
- Outillages
- Pièces de rechange
- Formations

Ils nous font confiance: (entre autres)



Réparations & Maintenance, Pièces détachées Soutien technique, Etalonnage & Métrologie

Une équipe, des moyens techniques, des composants, des pièces, des procédures de réparation et de métrologie conçues et homologuées pour assurer la maintenance des équipements

DESHONS HYDRAULIQUE ou TOUTES AUTRES MARQUES.



Notre engagement pour assurer les performances d'origine de vos bancs hydrauliques.

La sécurité, la fiabilité et la durabilité de nos pièces de rechange.

L'offre de prestation de services que nous vous proposons répond aux exigences de votre métier :



Productivité, Respect des délais et sécurité



Formation à l'utilisation des Moyens d'Essais au Sol pour l'Aéronautique sur "notre site" ou chez le "client" En langue Française ou Anglaise

Nous formons nos clients à l'utilisation et à la maintenance de tous les moyens d'essais au sol avec la même rigueur que celle de nos processus de réalisation.

Encore un avantage à être concepteur/constructeur



Exemple en photos :

*Photo 1 : Formation chez un client à l'utilisation et à la maintenance d'un banc hydraulique **DH0706***

*Photo 2 : Banc DESHONS **DH0706** destiné entre autre à la maintenance hydraulique au sol du DASSAULT Falcon F7X*



GROUPES HYDRAULIQUES MOBILES

PM - POMPES A MAIN





Pièces de rechange DH.12PM



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Fusible 10*38 aM 4A	DH.12PM.80.8002
Fusible 10*38 aM 0,5A	DH.12PM.80.8006
Fusible 10*38 gG 2A	DH.12PM.80.8008
Prise 3p+ t	DH.12PM.80.8009
Bouton presseur d'arrêt d'urgence Corps Tête	DH.12PM.80.8010
Bouton poussoir lumineux à double touche Corps Tête	DH.12PM.80.8012
Voyant sous tension blanc Corps Tête	DH.12PM.80.8013



Pièces de rechange DH.13PM



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Bouchon reniflard	DH.13PM.40.02
Pompe à main	DH.13PM.40.04
Élément filtrant	DH.13PM.40.05
Tuyauterie souple lg2200mm	DH.13PM.40.10
Tuyauterie souple lht300mm	DH.13PM.40.21



Pièces de rechange DH.25PM




PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Bouchon reniflard	DH.25PM.40.02
Pompe à main Lever de pompe à main	DH.25PM.40.04
Elément filtrant	DH.25PM.40.05
Manomètre ø63, 0-250 bars + étalonnage	DH.25PM.40.07
Tuyauterie souple 1ht5000mm	DH.25PM.40.11



GROUPES HYDRAULIQUES MOBILES

EL - ELECTRIQUES
TH - THERMIQUES





Pièces de rechange

DH.0080 (1/2)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Mise à l'air libre	DH.0080.40.02
Débitmètre visuel 1-9L/min	DH.0080.40.09
Elément filtrant 3μ HP	DH.0080.40.12
Thermomètre ø60/ 0 à 120°C	DH.0080.40.15
Manomètre ø100, 0-160 bars	DH.0080.40.19
Tuyauterie souple 1ht6000mm	DH.0080.40.50
Tuyauterie souple 1ht6000mm	DH.0080.40.51
Tuyauterie souple 1ht850mm	DH.0080.40.52
Tuyauterie souple 1ht600mm	DH.0080.40.53
Tuyauterie souple 1ht650mm	DH.0080.40.54
Tuyauterie souple 1ht600mm	DH.0080.40.55
Tuyauterie souple 1ht950mm	DH.0080.40.56
Tuyauterie souple 1ht550mm	DH.0080.40.59



Pièces de rechange DH.0080 (2/2)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Interrupteur sectionneur	DH.0080.80.8003
Fusible 10*38 aM 6A	DH.0080.80.8004
Fusibles 10*38 aM 2A	DH.0080.80.8008
Fusibles 10*38 gG 4A	DH.0080.80.8010
Bouton ATU Corps	DH.0080.80.8015
Corps voyant lumineux blanc Tête	DH.0080.80.8016
Bouton marche arrêt Tête bouton m/a	DH.0080.80.8017
Corps voyant lumineux rouge Tête	DH.0080.80.8019
Bouton poussoir lumineux rouge Tête	DH.0080.80.8020



Pièces de rechange

DH.0180 (1/2)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Reniflard	DH.0180.40.101
Elément filtrant 10μ	DH.0180.40.106
Thermomètre 120°C, ø63	DH.0180.40.109
Débitmètre 12V	DH.0180.40.116
Elément filtrant 3μ	DH.0180.40.117
Manomètre HP – 1/2" G – 0-400	DH.0180.40.130
Tuyauterie souple lht660mm Entrée gavage	DH.0180.40.401
Tuyauterie souple lht5000mm Retour appareil	DH.0180.40.402
Tuyauterie souple lht810mm Sortie gavage	DH.0180.40.403
Tuyauterie souple lht760mm Entrée pompe HP	DH.0180.40.405
Tuyauterie souple Pression appareil	DH.0180.40.406
Tuyauterie souple lht800mm Sortie pompe HP	DH.0180.40.407
Tuyauterie souple lht800mm Sortie débitmètre	DH.0180.40.408
Tuyauterie souple lht300mm Limiteur > compensateur	DH.0180.40.409



Pièces de rechange

DH.0180 (2/2)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Fusible	DH.0180.80.507
Fusible 10*38 aM 20A (version 400V) Fusible 10*38 aM 32A (version 230V)	DH.0180.80.516
Fusibles (version 400V) Fusibles (version 230V)	DH.0180.80.517
Arrêt d'urgence (XB4BT42) Corps	DH.0180.80.602
Voyant sous tension blanc (XB4BVB1) Corps de voyant	DH.0180.80.603
Bouton poussoir marche jaune Corps	DH.0180.80.604
Bouton poussoir arrêt rouge Corps	DH.0180.80.605
Voyant ventilation vert (XB4BVB3) Corps	DH.0180.80.607
Acquittement / défaut rouge (XB4BW34B5) Corps	DH.0180.80.608
Fusible	DH.0180.80.610



Pièces de rechange

DH.0181 (1/2)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Reniflard	DH.0181.40.101
Sélecteur de bêche: banc / appareil	DH.0181.40.103
Elément filtrant 2μ	DH.0181.40.106
Thermomètre ø60, 0 à 120°C	DH.0181.40.109
Débitmètre	DH.0181.40.116
Fixation filtre	DH.0181.40.117
Manomètre pour utilisation ø100 - 0-	DH.0181.40.130
Manomètre de gavage ø63 - 0-16	DH.0181.40.133
Tuyauterie souple lht450mm	DH.0181.40.401
Tuyauterie souple lht5000mm	DH.0181.40.402
Tuyauterie souple lht1330mm	DH.0181.40.403
Tuyauterie souple lht730mm	DH.0181.40.405
Tuyauterie souple lht5000mm	DH.0181.40.406
Tuyauterie souple lht385mm	DH.0181.40.407
Tuyauterie souple lht425mm	DH.0181.40.408
Tuyauterie souple lht280mm	DH.0181.40.409
Tuyauterie souple lht800mm	DH.0181.40.410



Pièces de rechange

DH.0181 (2/2)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Coupe batterie	DH.0181.80.500
Voyant contact vert	DH.0181.80.501
Fusible 1A	DH.0181.80.508-1
Fusible 4A	DH.0181.80.508-2
Fusible 5A	DH.0181.80.508-3
Fusible 5A	DH.0181.80.508-4
Fusible 5A	DH.0181.80.508-5
Fusible 8A	DH.0181.80.508-6
Afficheur de débit	DH.0181.80.516
Voyant de défaut	DH.0181.80.618
Phare 12V H3	DH.0181.80.619
Ampoule Cosse batterie - Cosse batterie + Coupe batterie	DH.0181.80.620



Pièces de rechange DH.0220 (1/2)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Bouchon de remplissage	DH.0220.40.101
Elément filtrant 3μ	DH.0220.40.106
Thermomètre ø60, 0 à 120°C	DH.0220.40.109
Débitmètre Compteur volumétrique	DH.0220.40.116
Elément filtrant 3μ	DH.0220.40.117
Manomètre ø100, 0 à 250 bars	DH.0220.40.121
Tuyauterie souple lht800mm Entrée gavage	DH.0220.40.401
Tuyauterie souple lht7000mm Retour appareil	DH.0220.40.402
Tuyauterie souple lht630mm Sortie gavage	DH.0220.40.403
Tuyauterie souple lht1000mm Sortie robinet de vidange	DH.0220.40.404
Tuyauterie souple lht650mm Entrée pompe HP	DH.0220.40.405
Tuyauterie souple lht6600mm Pression appareil	DH.0220.40.406
Tuyauterie souple lht1000mm Entrée débitmètre	DH.0220.40.407
Tuyauterie souple lht950mm Sortie débitmètre	DH.0220.40.408
Tuyauterie souple lht830mm Limiteur > retour	DH.0220.40.409
Tuyauterie souple lht830mm Compensateur > limiteur	DH.0220.40.410
Tuyauterie souple lht1000mm Limiteur pression - by pass	DH.0220.40.411
Tuyauterie souple lht1100mm Manomètre HP	DH.0220.40.412



Pièces de rechange DH.0220 (2/2)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Fusible	DH.0220.80.507
Fusible 14*51 aM 32A (version 400V)	DH.0220.80.516
Fusible 14*51 aM 50A (version 230V)	
Fusibles (version 400V)	DH.0220.80.517
Fusibles (version 230V)	
Arrêt d'urgence (XB4BT42) Corps	DH.0220.80.602
Voyant sous tension blanc (XB4BVB1) Corps de voyant	DH.0220.80.603
Bouton poussoir marche jaune Corps	DH.0220.80.604
Bouton poussoir arrêt rouge Corps	DH.0220.80.605
Voyant ventilation vert (XB4BVB3) Corps	DH.0220.80.607
Acquittement / défaut rouge (XB4BW34B5) Corps	DH.0220.80.608
Fusible	DH.0220.80.610
Débitmètre pour afficheur digital	DH.0220.91.615



Pièces de rechange DH.0351 (1/2)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Bouchon reniflard	DH.0351.40.03
Elément filtrant 3μ	DH.0351.40.08
Thermomètre	DH.0351.40.12
Compteur volumétrique 12V + câble équipé 5m	DH.0351.40.19
Manomètre HP 0 à 400 bars/PSI - ø100 ½"G	DH.0351.40.20
Elément filtrant 3μ	DH.0351.40.21
Tuyauterie souple lht750mm Entrée pompe de gavage	DH.0351.40.50
Tuyauterie souple lht320mm Sortie pompe de gavage	DH.0351.40.51
Tuyauterie souple lht750mm Entrée pompe HP	DH.0351.40.52
Tuyauterie souple lht900mm Sortie pompe HP	DH.0351.40.53
Tuyauterie souple lht550mm Pilotage pompe	DH.0351.40.54
Tuyauterie souple lht680mm Retour asp. Pompe gavage	DH.0351.40.55
Tuyauterie souple lht8000mm Retours BP	DH.0351.40.56
Tuyauterie souple lht8000mm Utilisation HP	DH.0351.40.57
Tuyauterie souple Tuyauterie de pression pompe	DH.0351.40.58



Pièces de rechange

DH.0351 (2/2)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Fusible 100C a M 63A	DH.0351.80.8002
Fusible 10*38 gG 2A	DH.0351.80.8003
Fusible 10*38 gG 1A	DH.0351.80.8004
Fusible 10*38 gG 10A	DH.0351.80.8005
Fusible 10*38 gG 4A	DH.0351.80.8006
Afficheur de débit	DH.0351.80.8002
Témoin lumineux	DH.0351.82.8201
Bouton poussoir lumineux	DH.0351.82.8204
Témoin lumineux	DH.0351.82.8206
Témoin lumineux	DH.0351.82.8207
Témoin lumineux	DH.0351.82.8208
Témoin lumineux	DH.0351.82.8209
Afficheur de pression	DH.0351.82.8211
Afficheur de débit	DH.0351.82.8212
Phare	DH.0351.82.8215
Ampoule type H3 12V 55W	DH.0351.83.8305
Afficheur de pression	DH.0351.83.8305
LED Jaune Type 24VDC	DH.0351.83.8307
LED Jaune Type 24VDC	DH.0351.83.8308



Pièces de rechange

DH.0355 (1/2)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Bouchon reniflard	DH.0355.40.03
Elément filtrant 3μ	DH.0355.40.08
Thermomètre	DH.0355.40.12
Compteur volumétrique 12V + câble équipé 5m	DH.0355.40.19
Manomètre HP 0 à 400 bars/PSI - ø100 ½"G	DH.0355.40.20
Elément filtrant 3μ	DH.0355.40.21
Tuyauterie souple lht800mm Entrée pompe de gavage	DH.0355.40.101
Tuyauterie souple lht6000mm Retours BP	DH.0355.40.102
Tuyauterie souple lht560mm Sortie pompe de gavage	DH.0355.40.103
Tuyauterie souple lht580mm Entrée pompe HP	DH.0355.40.104
Tuyauterie souple lht6000mm Utilisation HP	DH.0355.40.105
Tuyauterie souple lht520mm Sortie pompe HP	DH.0355.40.106
Tuyauterie souple lht600mm Retour asp. Pompe gavage	DH.0355.40.107
Tuyauterie souple lht550mm Pilotage poire R1E02	DH.0355.40.109



Pièces de rechange

DH.0355 (2/2)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Fusible 10*38 gG 20A	DH.0355.81.8102-2
Fusible 10*38 gG 6A	DH.0355.81.8102-3
Fusible 10*38 gG 6A	DH.0355.81.8102-4
Afficheur de débit	DH.0355.81.8112
Voyant rouge charge batteries	DH.0355.81.8113
Voyant blanc préchauffage	DH.0355.81.8114
Voyant rouge	DH.0355.81.8115
Voyant rouge température d'huile	DH.0355.81.8116
Voyant rouge colmatage	DH.0355.81.8117
Voyant blanc avion	DH.0355.81.8118
Voyant vert banc	DH.0355.81.8119
Voyant de pression d'huile rouge	DH.0355.81.8123
Ampoule pour voyant	
Voyant rouge pression gavage	DH.0355.81.8124
Batterie 12v 70ah - 277x175x180 (Lxlxh)	DH.0355.80.8001
Phare	
Ampoule type H3 12V 55W	DH.0355.80.8009
Eclairage tableau de bord	
Ampoules navettes diam. 10, long. 41	DH.0355.80.8016
Fusible 10*38 gG 10A	DH.0355.81.8102-1

Pièces de rechange

DH.0452 (1/2)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Mise à l'air libre	DH.0452.40.03
Elément filtrant 3μ	DH.0452.40.08
Thermomètre 0 à 120°C	DH.0452.40.12
Compteur volumétrique 12V + câble équipé 5m	DH.0452.40.19
Manomètre HP - 1/2"G - 0 à 400 bars	DH.0452.40.20
Elément filtrant 3μ	DH.0452.40.21
Tuyauterie souple lht950mm Entrée pompe de gavage	DH.0452.40.50
Tuyauterie souple lht810mm Sortie pompe de gavage	DH.0452.40.51
Tuyauterie souple lht810mm Entrée pompe HP	DH.0452.40.52
Tuyauterie souple lht500mm Sortie pompe HP	DH.0452.40.53
Tuyauterie souple lht470mm Pilotage poire R1E02	DH.0452.40.55
Tuyauterie souple lht6000mm Utilisation HP	DH.0452.40.57
Tuyauterie souple lht6000mm Retours BP	DH.0452.40.58
Tuyauterie souple lht550mm Retour asp. Pompe de gavage	DH.0452.40.59



Pièces de rechange DH.0452 (2/2)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Bouton poussoir d'arrêt d'urgence	DH.0452.81.8101
Voyant sous tension blanc	DH.0452.81.8102
Bouton poussoir d'arrêt	DH.0452.81.8103
Bouton poussoir marche jaune	DH.0452.81.8106
Bouton poussoir de remplissage	DH.0452.81.8108
Voyant ventilateur en marche vert	DH.0452.81.8111
Bouton poussoir lumineux rouge	DH.0452.81.8117
Fusible	DH.0452.81.8123
Fusible	DH.0452.81.8125
Voyant vert génération appareil	DH.0452.81.8126



Pièces de rechange

DH.0453 (1/2)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Mise à l'air libre	DH.0453.40.03 Ind. I
Elément filtrant 3μ	DH.0453.40.08 Ind. I
Thermomètre ø60, 0 à 120°C	DH.0453.40.12 Ind. I
Compteur volumétrique 12V + câble équipé 5m	DH.0453.40.19 Ind. I
Manomètre HP - 1/2"G - 0-400 bars/psi - ø100	DH.0453.40.20 Ind. I
Elément filtrant 3μ	DH.0453.40.24 Ind. I
Indicateur de colmatage 3 bars	DH.0453.40.24 Ind. I
Manomètre 0-400 bars/PSI - ø63 1/4"G + étalonnage + remplissage	DH.0453.40.35 Ind. I
Tuyauterie souple lht950mm Entrée pompe de gavage	DH.0453.40.50 Ind. I
Tuyauterie souple lht à définir	
Tuyauterie souple lht810mm Sortie pompe de gavage	DH.0453.40.51 Ind. I
Tuyauterie souple lht810mm Entrée pompe HP	DH.0453.40.52 Ind. I
Tuyauterie souple lht500mm Sortie pompe HP	DH.0453.40.53 Ind. I
Tuyauterie souple lht550mm Retour asp. Pompe de gavage	DH.0453.40.54 Ind. I
Tuyauterie souple lht470mm Pilotage R1E02	DH.0453.40.55 Ind. I
Tuyauterie souple lht6000mm Retours BP	DH.0453.40.56 Ind. I
Tuyauterie souple lht6000mm Utilisation HP	DH.0453.40.57 Ind. I



Pièces de rechange DH.0453 (2/2)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Fusible	DH.0452.80.8001
Fusible	DH.0452.80.8009
Fusible	DH.0452.80.8012

Pièces de rechange

DH.0456 (1/2)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Mise à l'air libre	DH.0456.40.03
Elément filtrant 3μ	DH.0456.40.08
Thermomètre ø60, 0 à 120°C	DH.0456.40.12
Compteur volumétrique 12V + câble équipé 5m	DH.0456.40.19
Manomètre HP - 1/2"G - 0-400 bars/psi - ø100	DH.0456.40.20
Elément filtrant 3μ	DH.0456.40.21
Indicateur de colmatage 3 bars	DH.0456.40.21
Manomètre 0-400 bars/PSI - ø63 1/4"G + étalonnage + remplissage	DH.0456.40.35
Tuyauterie souple 1ht800mm Entrée pompe de gavage	DH.0456.40.101
Tuyauterie souple 1ht6000mm Retours BP	DH.0456.40.102
Tuyauterie souple 1ht560mm Sortie pompe de gavage	DH.0456.40.103
Tuyauterie souple 1ht600mm Entrée pompe HP	DH.0456.40.104
Tuyauterie souple 1ht6000mm Utilisation HP	DH.0456.40.105
Tuyauterie souple 1ht520mm Sortie pompe HP	DH.0456.40.106
Tuyauterie souple 1ht600mm Retour asp. Pompe de gavage	DH.0456.40.107
Tuyauterie souple 1ht550mm Pilotage R1E02	DH.0456.40.109



Pièces de rechange

DH.0456 (2/2)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Batterie 12 V – 70 AH	DH.0456.80.8001
Témoin lumineux Ampoule type H3 12V 55W	DH.0456.80.8009
Témoin lumineux sur tableau de commande Ampoule type C10W K 12V SV8,5	DH.0456.80.8016
Fusible 10A	DH.0456.81.8102-1
Fusible 20A	DH.0456.81.8102-2
Fusible 6A	DH.0456.81.8102-3
Fusible 6A	DH.0456.81.8102-4
Interrupteur lumineux sur tableau de commande	DH.0456.81.8104
Afficheur de débit	DH.0456.81.8112
Témoin lumineux de charge batterie sur TdC	DH.0456.81.8113
Témoin lumineux de préchauffage	DH.0456.81.8114
Témoin lumineux	DH.0456.81.8115
Témoin lumineux de température d'huile	DH.0456.81.8116
Témoin lumineux de remplissage	DH.0456.81.8117
Témoin lumineux de connexion avion	DH.0456.81.8118
Témoin lumineux banc	DH.0456.81.8119
Témoin lumineux de pression d'huile Ampoule type BA9S-12V	DH.0456.81.8123
Témoin lumineux de pression de gavage	DH.0456.81.8124

Pièces de rechange

DH.0458 (1/3)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Elément séparateur	DH.0458.40.05
Elément filtrant 3μ	DH.0458.40.10
Thermomètre	DH.0458.40.13
Compteur volumétrique	DH.0458.40.19
Manomètre 0 à 400b ø100	DH.0458.40.20
Elément filtrant 3μ	DH.0458.40.23
Voyant à bulles	DH.0458.40.35
Filtre à air 10μ sur aspiration	DH.0458.40.42
Manomètre 0 à 25b ø80	DH.0458.40.48
Tuyauterie souple lht500mm Sélecteur > pompe de gavage	DH.0458.40.101
Tuyauterie souple lht580mm Pompe de gavage > radiateur	DH.0458.40.102
Tuyauterie souple lht880mm Bloc > pompe HP	DH.0458.40.104
Tuyauterie souple lht440mm Pompe HP > bloc	DH.0458.40.105
Tuyauterie souple lht320mm Compensateur pompe HP > valve réglage pression	DH.0458.40.106
Tuyauterie souple lht7000mm Enrouleur HP	DH.0458.40.107
Tuyauterie souple lht7000mm Enrouleur BP	DH.0458.40.108
Tuyauterie souple lht530mm Clapet anti-retour 17 > bloc	DH.0458.40.111



Pièces de rechange

DH.0458 (2/3)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Prise 3p+y 63A	DH.0458.80.8001
Fusible	DH.0458.80.8007
Fusible	DH.0458.80.8010
Fusible	DH.0458.80.8011
Coupe circuit	DH.0458.80.8029
Corps d'interrupteur lumineux Tête	DH.0458.81.8108
Corps de bouton poussoir Tête	DH.0458.81.8109
Corps de voyant Tête	DH.0458.81.8110
Corps de voyant Tête	DH.0458.81.8111
Corps d'interrupteur Tête	DH.0458.81.8112
Ampoule navette 24V 5W lg41mm	DH.0458.81.8113
Corps de bouton poussoir lumineux Tête	DH.0458.81.8114
Corps de voyant charge batterie Tête	DH.0458.81.8115

Pièces de rechange DH.0458 (3/3)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Corps d'interrupteur lumineux Tête	DH.0458.81.8118
Corps de voyant Tête	DH.0458.81.8119
Corps d'interrupteur lumineux Tête	DH.0458.81.8120
Corps de bouton poussoir lumineux Tête	DH.0458.81.8121
Corps de bouton poussoir lumineux Tête	DH.0458.81.8122
Corps de bouton poussoir lumineux Tête	DH.0458.81.8125
Corps de bouton poussoir Tête	DH.0458.81.8126
Corps de voyant Tête	DH.0458.81.8133
Ampoule	DH.0458.81.8136
Fusible	DH.0458.81.8141
Fusible	DH.0458.81.8142
Phare Ampoule	DH.0458.81.8152

Pièces de rechange

DH.0602 (1/2)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Elément filtrant	DH.0602.40.10
Thermomètre	DH.0602.40.13
Compteur volumétrique	DH.0602.40.19
Manomètre 0 à 400b ø100	DH.0602.40.20
Elément filtrant	DH.0602.40.24
Manomètre 0 à 16b ø100	DH.0602.40.31
Voyant à bulles	DH.0602.40.35
Ensemble de filtration BP	DH.0602.40.43
Ensemble de filtration HP	DH.0602.40.44
Tuyauterie souple lht730mm Sélecteur > pompe de gavage	DH.0602.40.101
Tuyauterie souple lht940mm Pompe de gavage > radiateur	DH.0602.40.102
Tuyauterie souple lht870mm Bloc > aspiration pompe de gavage	DH.0602.40.103
Tuyauterie souple lht850mm Bloc > pompe HP	DH.0602.40.104
Tuyauterie souple lht870mm Pompe HP > bloc	DH.0602.40.105
Tuyauterie souple lht420mm Compensateur pompe HP > valve de réglage pression	DH.0602.40.106
Tuyauterie souple lht7000mm Enrouleur HP	DH.0602.40.107
Tuyauterie souple lht7000mm Enrouleur BP	DH.0602.40.108
Tuyauterie souple lht770mm Bâche > pompe Pollard	DH.0602.40.109



Pièces de rechange

DH.0602 (2/2)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Tuyauterie souple lht700mm Pompe Pollard > clapet sur bloc	DH.0602.40.110
Tuyauterie souple lht540mm Pompe à vide > bocal mise à l'air libre	DH.0602.40.111

PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Fusible	DH.0602.80.8006
Fusible	DH.0602.80.8008
Fusibles	DH.0602.80.8033
Voyant sous tension vert	DH.0602.80.8106
Arrêt d'urgence	DH.0602.80.8107
Fusible	DH.0602.80.8109
Bouton de marche/arrêt + voyant	DH.0602.80.8110
Eclairage voyant à bulles blanc	DH.0602.80.8112
Voyant dégazage vert	DH.0602.80.8115
Voyant défaut général + acquittement	DH.0602.80.8118
Voyant bâche appareil blanc	DH.0602.80.8121
Bouton 3 positions (remplissage, asp.)	DH.0602.80.8122
Voyant bâche banc blanc	DH.0602.80.8123
Voyant remplissage blanc	DH.0602.80.8124
2 ^{ème} arrêt d'urgence	DH.0602.80.8130
Débitmètre	DH.0602.80.8135
Fusible	DH.0602.80.8141
Voyant ventilateur vert	DH.0602.80.8152



Pièces de rechange

DH.0603 (1/2)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Elément filtrant	DH.0603.40.10
Compteur volumétrique	DH.0603.40.19
Elément filtrant	DH.0603.40.23
Voyant à bulles	DH.0603.40.35
Tuyauterie souple lht730mm Sélecteur > pompe de gavage	DH.0603.40.101
Tuyauterie souple lht940mm Pompe de gavage > radiateur	DH.0603.40.102
Tuyauterie souple lht870mm Bloc > aspiration pompe de gavage	DH.0603.40.103
Tuyauterie souple lht850mm Bloc > pompe HP	DH.0603.40.104
Tuyauterie souple lht870mm Pompe HP > bloc	DH.0603.40.105
Tuyauterie souple lht550mm Compensateur pompe HP > valve réglage pression	DH.0603.40.106
Tuyauterie souple lht7000mm Enrouleur HP	DH.0603.40.107
Tuyauterie souple lht7000mm Enrouleur BP	DH.0603.40.108
Tuyauterie souple lht770mm Bâche > pompe Pollard	DH.0603.40.109
Tuyauterie souple lht700mm Pompe Pollard > clapet sur bloc	DH.0603.40.110
Tuyauterie souple lht600mm Pompe à vide > bocal mise à l'air libre	DH.0603.40.111
Tuyauterie souple lht7000mm	DH.0603.40.112
Tuyauterie souple lht300mm Drain pompe HP > vanne 4 voies	DH.0603.40.113



Pièces de rechange

DH.0603 (2/2)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Fusible et porte fusible	DH.0603.80.8006
Fusible et porte fusible	DH.0603.80.8008
Fusible et porte fusible	DH.0603.80.8010
Fusibles	DH.0603.80.8033
Afficheur de débit	DH.0603.81.8103
Fusible et porte fusible	DH.0603.81.8106
Arrêt d'urgence	DH.0603.81.8107
Voyant sous tension vert	DH.0603.81.8108
Fusible et porte fusible	DH.0603.81.8109
Bouton de marche/arrêt + voyant	DH.0603.81.8110
Voyant dégazage vert	DH.0603.81.8115
Voyant défaut général + acquittement	DH.0603.81.8116
Voyant bâche appareil blanc	DH.0603.81.8121
Voyant bâche banc blanc	DH.0603.81.8123
Voyant remplissage blanc	DH.0603.81.8124
Bouton niveau+ / niveau -	DH.0603.81.8125
Bouton 3 positions (remplissage, asp.) à clé	DH.0603.81.8126
2 ^{ème} arrêt d'urgence	DH.0603.81.8130
Débitmètre	DH.0603.81.8135
Fusible et porte fusible	DH.0603.81.8141
Voyant ventilateur vert	DH.0603.81.8152
Potentiomètre réglage pression 10K + bouton de réglage	DH.0603.81.8157
Fusible 10*38 gG 4A	DH.0603.81.8180

Pièces de rechange

DH.0605 (1/2)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Vacuomètre	DH.0605.40.06
Elément filtrant (3μ)	DH.0605.40.09
Compteur volumétrique	DH.0605.40.18
Elément filtrant (3μ)	DH.0605.40.19
Débitmètre à flotteur avec 1 contact	DH.0605.40.34
Tuyauterie souple lht390mm Bâche > pompe de gavage	DH.0605.40.101
Tuyauterie souple lht960mm Pompe de gavage > bloc principal	DH.0605.40.102
Tuyauterie souple lht850mm Bloc principal > pompe HP	DH.0605.40.103
Tuyauterie souple lht420mm Pompe HP > clapet AR drains	DH.0605.40.104
Tuyauterie souple lht860mm Sortie pompe HP > bloc principal	DH.0605.40.106
Tuyauterie souple lht840mm Bloc secondaire > pompe de reprise	DH.0605.40.107
Tuyauterie souple lht890mm Pompe de reprise > aérotherme	DH.0605.40.108
Tuyauterie souple lht7000mm Groupe > liaison BP appareil	DH.0605.40.109
Tuyauterie souple lht7000mm Groupe > liaison HP appareil	DH.0605.40.110

Pièces de rechange

DH.0605 (2/2)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Pile pour TSX37	DH.0605.80.8001
Fusibles	DH.0605.80.8010
Corps complet	DH.0605.81.8101
Tête coup de poing	DH.0605.81.8102
Sous tension groupe blanc	DH.0605.81.8102
Défauts / acquittement	DH.0605.81.8104
Niveau tête	DH.0605.81.8105
Corps complet	DH.0605.81.8105
Voyant (jaune-orange) dégazage	DH.0605.81.8106-1
Voyant (vert) dégazage	DH.0605.81.8106-2
Marche/arrêt banc	DH.0605.81.8108
Tête (ou XB4-BK123B5 uniquement)	DH.0605.81.8108
Bâche	DH.0605.81.8109
Tête (ou XB4-BD25)	DH.0605.81.8109
Circuit 1 (corps)	DH.0605.81.8110
Tête (ou XB4-BK123B5 uniquement)	DH.0605.81.8110
Circuit 2 (corps)	DH.0605.81.8111
Tête (ou XB4-BW84B5 uniquement)	DH.0605.81.8111
Fusibles A	DH.0605.81.8117
Fusibles 2A	DH.0605.81.8134
Fusible pour ventilateur d'armoire	DH.0605.81.8151
Potentiomètre 10 tours 10Kohms 2W	DH.0605.81.8160
Potentiomètre 10 tours 10Kohms 2W	DH.0605.81.8161
Balise rouge lumineuse à signalisation clignotante en 230v	DH.0605.81.8180
Lampe à incandescence 10W sous 230v	DH.0605.81.8180



Pièces de rechange

DH.0606 (1/2)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Filtre à air	DH.0606.40.03
Elément filtrant BP (3μ)	DH.0606.40.10
Manomètre 0-400 Bars sur HP	DH.0606.40.19
Compteur volumétrique	DH.0606.40.20
Elément filtrant HP (3μ)	DH.0606.40.22
Manomètre 0-400 Bars sur HP	DH.0606.40.26
Tuyauterie souple lht550mm	DH.0606.40.50
Tuyauterie souple lht900mm	DH.0606.40.51
Tuyauterie souple lht850mm	DH.0606.40.52
Tuyauterie souple lht600mm	DH.0606.40.53
Tuyauterie souple lht550mm	DH.0606.40.54
Tuyauterie souple BP lht10000mm	DH.0606.40.56
Tuyauterie souple HP lht10000mm	DH.0606.40.57
Tuyauterie souple lht1000mm	DH.0606.40.60
Tuyauterie souple lht1000mm	DH.0606.40.61



Pièces de rechange DH.0606 (2/2)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Fusibles 125A	DH.0606.80.8002
Fusibles 80A	DH.0606.80.8002
Fusibles 1A	DH.0606.80.8003
Fusibles 1A	DH.0606.80.8004
Fusibles 10A	DH.0606.80.8005
Fusibles 4A	DH.0606.80.8006
Fusibles 2A	DH.0606.80.8007
Fusibles 4A	DH.0606.80.8006
Bouton poussoir lumineux Tête	DH.0606.82.8202
Bouton poussoir lumineux	DH.0606.82.8204
Bouton poussoir lumineux Tête	DH.0606.82.8208
Bouton poussoir lumineux Tête	DH.0606.82.8209
Afficheur de débit	DH.0606.82.8212



Pièces de rechange

DH.0705 (1/4)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Elément filtrant 3μ	DH.0705.40.07
Manomètre pression de gavage	DH.0705.40.09
Thermomètre (ø63, 0 à 100°C)	DH.0705.40.10
Manomètre haute pression	DH.0705.40.16
Elément filtrant	DH.0705.40.17
Compteur volumétrique	DH.0705.40.20
Manomètre pression de retour	DH.0705.40.30
Elément filtrant 6μ	DH.0705.40.45
Débitmètre à air	DH.0705.40.63
Tuyauterie souple lht480mm	DH.0705.40.70
Tuyauterie souple lht1000mm	DH.0705.40.71
Tuyauterie souple lht1080mm	DH.0705.40.74
Tuyauterie souple lht820mm	DH.0705.40.75
Tuyauterie souple lht10000mm	DH.0705.40.77
Tuyauterie souple lht10000mm	DH.0705.40.78



Pièces de rechange

DH.0705 (2/4)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Tuyauterie souple lht460mm	DH.0705.40.83
Tuyauterie souple lht1500mm	DH.0705.40.84
Tuyauterie souple lht1150mm	DH.0705.40.85
Tuyauterie souple lht520mm	DH.0705.40.90
Tuyauterie souple lht500mm	DH.0705.40.91
Tuyauterie souple lht1200mm	DH.0705.40.92
Tuyauterie souple lht550mm	DH.0705.40.97
Tuyauterie souple lht450mm	DH.0705.40.98
Tuyauterie souple lht1900mm	DH.0705.40.99
Tuyauterie souple lht1500mm	DH.0705.40.100
Tuyauterie souple lht900mm	DH.0705.40.101
Tuyauterie souple lht500mm	DH.0705.40.102



Pièces de rechange

DH.0705 (3/4)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Fusible 22*58 aM 80A	DH.0705.80.8001
Fusibles 10*38 aM 6A	DH.0705.80.8002
Fusibles 10*38 gG 2A	DH.0705.80.8011
Fusibles 10*38 gG 20A	DH.0705.80.8018
Fusible 10*38 aM 4A	DH.0705.80.8024
Fusibles 10*38 aM 0,5A	DH.0705.80.8027
Compteur volumétrique mesure débit	DH.0705.81.8104
Fusible 10*38 gG 1A	DH.0705.81.8109
Voyant sous tension	DH.0705.81.8115
Voyant robinet fermé	DH.0705.81.8116
Voyant défaut général	DH.0705.81.8117
Coup de poing arrêt d'urgence Tête Corps	DH.0705.81.8126



Pièces de rechange

DH.0705 (4/4)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Coup de poing arrêt d'urgence Tête Corps	DH.0705.81.8127
Bouton poussoir isolement d'urgence Cabochon rouge	DH.0705.81.8128
Bouton poussoir réarmement	DH.0705.81.8129
Indicateur de colmatage filtre	DH.0705.81.8130
Indicateur de colmatage filtre	DH.0705.81.8132
Bouton tournant pour éclairage tdb Corps Tête	DH.0705.81.8157
Lampe 24v 5W SV8,5 - 8	DH.0705.81.8158
Gyrophare Embase Lentille Orange Lampe 24V 48W	DH.0705.81.8190



Pièces de rechange

DH.0706 (1/3)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Vacuomètre	DH.0706.40.03
Capteur de pression différentielle	DH.0706.40.04
Élément filtrant 3μ	DH.0706.40.07
Manomètre de gavage	DH.0706.40.09
Thermomètre 0 à 120 °C - ø60	DH.0706.40.10
Manomètre HP	DH.0706.40.16
Élément filtrant 3μ	DH.0706.40.17
Compteur volumétrique 12V	DH.0706.40.20
Manomètre HP	DH.0706.40.22
Manomètre pression de retour	DH.0706.40.30
Débitmètre à air avec flotteur	DH.0706.40.32
Élément filtrant Spin-on 16μ	DH.0706.40.47
Ensemble filtre de tuyauterie HP	DH.0706.40.52
Tuyauterie souple lht1050mm Refoulement gavage	DH.0706.40.100
Tuyauterie souple lht1150mm Aspiration pompe HP	DH.0706.40.101
Tuyauterie souple lht1100mm Réglage pression pompe HP	DH.0706.40.102
Tuyauterie souple lht820mm Drain pompe HP	DH.0706.40.103
Tuyauterie souple lht900mm Refoulement pompe HP	DH.0706.40.104
Tuyauterie souple lht10000mm Liaison avion HP	DH.0706.40.105



Pièces de rechange

DH.0706 (2/3)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Tuyauterie souple lht10000mm Liaison avion BP	DH.0706.40.106
Tuyauterie souple lht700mm Aspiration pompe de reprise	DH.0706.40.108
Tuyauterie souple lht900mm Refoulement pompe de reprise	DH.0706.40.109
Tuyauterie souple lht1000mm Aspiration pompe de gavage	DH.0706.40.110
Tuyauterie souple Manomètre pression HP principale	DH.0706.40.111
Tuyauterie souple Manomètre pression retour	DH.0706.40.112
Tuyauterie souple lht750mm Dégazage	DH.0706.40.114
Tuyauterie souple lht1500mm Remplissage	DH.0706.40.119
Tuyauterie souple lht10000mm Liaison avion HP	DH.0706.40.120
Tuyauterie souple lht10000mm Liaison avion BP	DH.0706.40.121
Tuyauterie souple Manomètre pression HP circuit 1	DH.0706.40.122
Tuyauterie souple Manomètre pression HP circuit 2	DH.0706.40.123
Tuyauterie souple Manomètre HP circuit 3	DH.0706.40.124



Pièces de rechange

DH.0706 (3/3)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Débitmètre	DH.0706.81.8172
Bouton ATU Tête ATU	DH.0706.82.8200
Bouton marche arrêt	DH.0706.82.8201
Bouton poussoir lumineux Tête	DH.0706.82.8202
Bouton poussoir vert Tête	DH.0706.82.8204
Bouton rotatif à accrochage	DH.0706.82.8205
Bouton poussoir lumineux	DH.0706.82.8206
Embase jaune avec buzzer intégré	DH.0706.82.8208
Corps voyant lumineux blanc Tête	DH.0706.82.8210
Corps voyant lumineux vert Tête	DH.0706.82.8211
Afficheur de débit	DH.0706.82.8221
Régulateur numérique de niveau	DH.0706.82.8222
Fusible 22*58 aM 80A Porte fusible Fusibles 10*38 aM 4A	DH.0706.80.8002
Fusibles 10*38 aM 2A	DH.0706.80.8003
Fusibles 10*38 gG 1A	DH.0706.80.8004
Fusibles 10*38 gG 10A Fusibles 10*38 gG 20A	DH.0706.80.8005
Fusibles 10*38 gG 4A	DH.0706.80.8006
Filtre HP	DH.0706.81.8170
Filtre BP	DH.0706.81.8171

Pièces de rechange DH.0905 (1/3)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Elément filtrant 3μ	DH.0905.40.10
Compteur volumétrique 12Vdc	DH.0605.40.18
Elément filtrant 3μ	DH.0605.40.21
Débitmètre à flotteur avec 1contact	DH.0605.40.35
Tuyauterie souple lht760mm Aspiration gavage	DH.0605.40.100
Tuyauterie souple lht700mm Refoulement gavage	DH.0605.40.101
Tuyauterie souple lht900mm Aspiration pompe HP	DH.0605.40.103
Tuyauterie souple lht560mm Drain pompe HP	DH.0605.40.104
Tuyauterie souple lht750mm Drain bloc de précharge pompe HP	DH.0605.40.105
Tuyauterie souple lht650mm Refoulement pompe HP	DH.0605.40.106
Tuyauterie souple lht500mm Traitement de l'air	DH.0605.40.107
Tuyauterie souple lht10000mm Enrouleur BP	DH.0605.40.109
Tuyauterie souple lht10000mm Enrouleur HP	DH.0605.40.110

Pièces de rechange DH.0905 (2/3)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Fusible 22*58 aM 100A	DH.0905.80.8001
Fusible 10*38 aM 4A	DH.0905.80.8002
Fusible 10*38 aM 4A	DH.0905.80.8015
Fusible 10*38 aM 2A	DH.0905.80.8020
Fusible 10*38 gG 16A	DH.0905.81.8101
Fusible 10*38 gG 2A	DH.0905.81.8102
Voyant marche lente fermé	DH.0905.81.8143
Colmatage filtre BP	DH.0905.81.8165
Colmatage filtre HP C1	DH.0905.81.8166
Colmatage filtre HP C2	DH.0905.81.8167
Fusible 10*38 gG 4A	DH.0905.81.8168
Fusible 10*38 gG 2A	DH.0905.81.8172
Fusible 10*38 gG 0,5A	DH.0905.81.8182
Voyant sous tension blanc + bouton test lampes Corps Tête	DH.0905.82.8201
Bouton arrêt d'urgence Corps Tête	DH.0905.82.8202
Bouton poussoir lumineux à double touche marche arrêt avec voyant Corps Tête	DH.0905.82.8203

Pièces de rechange DH.0905 (3/3)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Bouton poussoir aquit./défaut avec voyant rouge Corps Tête	DH.0905.82.8204
Potentiomètre 10kOhms 10tours axe ø6,35	DH.0905.82.8208
Potentiomètre 10kOhms 10tours axe ø6	DH.0905.82.8209
Commutateur 3 pos. Sans position zéro	DH.0905.82.8212
Bouton poussoir ouverture fermeture circuit Corps Tête	DH.0905.82.8213
Voyants de dégazage	DH.0905.82.8214
Voyant de dégazage vert Corps Tête	DH.0905.82.8214-1
Voyant de dégazage orange Corps Tête	DH.0905.82.8214-2
Bouton tournant lumineux bleu pour marche lente Corps Tête	DH.0905.82.8215
Voyant blanc remplissage	DH.0905.82.8218
Voyant blanc aspiration bâche appareil	DH.0905.82.8219
Voyant blanc aspiration bâche banc	DH.0905.82.8220
Bouton poussoir niveau +/- Corps Tête	DH.0905.82.8222



Pièces de rechange

DH.1104 (1/3)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Elément filtrant 3μ	DH.1104.40.10-1
Elément filtrant 25μ	DH.1104.40.10-2
Manomètre de gavage - 0 + 16bars ø63 boîtier	DH.1104.40.13
Thermomètre 0 à 120°C - ø60	DH.1104.40.15
Compteur volumétrique PN 340 bars	DH.1104.40.20
Elément filtrant 3μ	DH.1104.40.21
Filtre en ligne HP	DH.1104.40.30
Débitmètre à air avec flotteur - 1 contact + amplificateur	DH.1104.40.52
Tuyauterie souple lht10000mm Enrouleur HP	DH.1104.40.100
Tuyauterie souple lht10000mm Enrouleur BP	DH.1104.40.101

Pièces de rechange

DH.1104 (2/3)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Fusible 22*58 aM 125A	DH.1104.80.8001
Fusible 10*38 aM 0,5A	DH.1104.80.8002
Fusible 10*38 gG 3A	DH.1104.80.8011
Fusible 10*38 Am 2A	DH.1104.80.8081
Fusible 10*38 Gg 2A	DH.1104.80.8082
Indicateur de colmatage filtre BP	DH.1104.81.8158
Indicateur de colmatage filtre HP	DH.1104.81.8159
Fusible 10*38 gG 4A	DH.1104.81.8175
Fusible 10*38 gG 4A	DH.1104.81.8180
Fusible 10*38 gG 4A	DH.1104.81.8185
Fusible 10*38 aM 1A	DH.1104.81.8188
Fusible 10*38 GG 10A	DH.1104.81.8192
Fusible 10*38 gG 10A	DH.1104.81.8194
Voyant blanc Corps Tête	DH.1104.82.8201
Arrêt d'urgence Corps Tête	DH.1104.82.8202
Bouton poussoir lumineux double touche Corps Tête	DH.1104.82.8203
Bouton poussoir lumineux rouge Corps Tête	DH.1104.82.8204



Pièces de rechange

DH.1104 (3/3)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Bouton poussoir noir Corps Tête	DH.1104.82.8233
Bouton poussoir noir Corps Tête	DH.1104.82.8234
Bouton poussoir noir Corps Tête Bouton tournant Corps Tête	DH.1104.82.8209
Bouton tournant Corps Tête	DH.1104.82.8212
Bouton poussoir lumineux double touche Corps Tête	DH.1104.82.8213
Voyant jaune/orange Corps Tête	DH.1104.82.8223
Bouton tournant à clef 3 positions Corps Tête	DH.1104.82.8227
Voyant vert Corps Tête	DH.1104.82.8228
Voyant vert Corps Tête	DH.1104.82.8229

Pièces de rechange

DH.1500 (1/3)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Elément filtrant 3μ	DH.1500.40.07
Manomètre de gavage + étalonnage + remplissage	DH.1500.40.09
Thermomètre 0 à 120°C - ø60	DH.1500.40.10
Elément filtrant 3μ	DH.1500.40.17
Compteur volumétrique 12V + étalonnage	DH.1500.40.20
Manomètre HP circuit + étalonnage + remplissage	DH.1500.40.22
Débitmètre à air avec flotteur - 1 contact	DH.1500.40.32
Tuyauterie souple 1ht800mm Refoulement gavage	DH.1500.40.100
Tuyauterie souple 1ht650mm Aspiration pompe HP	DH.1500.40.101
Tuyauterie souple 1ht550mm Réglage pression pompe HP	DH.1500.40.102
Tuyauterie souple 1ht600mm Drain pompe HP	DH.1500.40.103
Tuyauterie souple 1ht700mm Refoulement pompe HP	DH.1500.40.104
Tuyauterie souple 1ht15000mm Liaison avion HP	DH.1500.40.105
Tuyauterie souple 1ht15000mm Liaison avion BP	DH.1500.40.106
Tuyauterie souple 1ht1150mm Aspiration pompe reprise	DH.1500.40.108
Tuyauterie souple 1ht750mm Refoulement pompe de reprise	DH.1500.40.109

Pièces de rechange

DH.1500 (2/3)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Tuyauterie souple lht1200mm Aspiration pompe de gavage	DH.1500.40.110
Tuyauterie souple Manomètre pression HP principale	DH.1500.40.111
Tuyauterie souple Manomètre pression retour	DH.1500.40.112
Tuyauterie souple lht1500mm	DH.1500.40.114
Tuyauterie souple	DH.1500.40.119
Tuyauterie souple Manomètre pression HP circuit 1	DH.1500.40.122
Tuyauterie souple Manomètre pression HP circuit 2	DH.1500.40.123

PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Bouton poussoir lumineux	DH.1500.82.8206
Lampe 24V 48W	DH.1500.82.8208
Corps voyant lumineux blanc Tête	DH.1500.82.8210
Corps voyant lumineux vert Tête	DH.1500.82.8211
Afficheur de débit	DH.1500.82.8221

Pièces de rechange

DH.1500 (3/3)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Fusible taille 00 aM 160A	DH.1500.80.8002
Fusible 10*38 aM 4A	
Fusibles 10*38 aM 2A	DH.1500.80.8003
Fusibles 10*38 gG 1A	DH.1500.80.8004
Fusibles 10*38 gG 10A	DH.1500.80.8005
Fusibles 10*38 gG 4A	DH.1500.80.8006
Potentiomètre 10K	DH.1500.81.8124
Filtre BP	DH.1500.81.8170
Filtre HP	DH.1500.81.8171
Débitmètre	DH.1500.81.8172
Bouton ATU	DH.1500.82.8200
Tête ATU	
Bouton marche arrêt	DH.1500.82.8201
Tête bouton M/A	DH.1500.82.8202
Bouton poussoir lumineux	
Tête	
Bouton poussoir + et -	DH.1500.82.8203
Tête	
Bouton poussoir vert	DH.1500.82.8204
Tête	
Bouton rotatif lumineux à accrochage	DH.1500.82.8205

Pièces de rechange DH.1855 skydrol (1/2)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Elément filtrant 3μ Pochette de joints du filtre EPDM	DH.1855.40.03
Elément filtrant 3μ Pochette de joints du filtre EPDM	DH.1855.40.04
Manomètre de gavage (ø63 - ¼" G - 0.16bars/psi)	DH.1855.40.06
Thermomètre ø63 (0 à 120°C) ½" BSPP	DH.1855.40.10
Compteur volumétrique (315 bars)	DH.1855.40.16
Manomètre HP (ø100 - ½" BSPP - 0.400bars/psi)	DH.1855.40.22
Manomètre retour (ø63 - ¼" BSPP - 0.10bars/psi)	DH.1855.40.35
Elément filtrant 3μ	DH.1855.40.40
Manomètre HP (ø63 - ½" BSPP - 0.400bars/psi)	DH.1855.40.42
Tuyauterie souple HP (DN25) Liaison groupe / avion	DH.1855.40.56
Tuyauterie souple BP (DN38) Liaison groupe / avion	DH.1855.40.57

Pièces de rechange DH.1855 skydrol (2/2)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Afficheur de débit	DH.1855.80.8130
Voyant sous tension blanc + bouton test lampe	DH.1855.80.8136
Débitmètre 250l	DH.1855.80.8152
Fusible 10*38 gG 4A	DH.1855.80.8160
Potentiomètre 10kOhms 10 tours	DH.1855.80.8162
Limiteur de pression à commande électrique proportionnelle	DH.1855.80.8164
Potentiomètre 10kOhms 10 tours	DH.1855.80.8165
Fusible 10*38 aA 2A	DH.1855.80.8191
Afficheur CODIX 529	DH.1855.80.8194
Fusible 10*38 gG 10A	DH.1855.80.8195
Voyant BB jaune	DH.1855.80.8196
Fusible taille 00 aM 160 A Fusible taille 1 aM 200 A avec voyant	DH.1855.80.8001
Fusible 10*38 aM 4A	DH.1855.80.8002
Fusible 10*38 AM 0.5A	DH.1855.80.8011
Fusible 10*38 GG 2A	DH.1855.80.8107
Bouton poussoir lumineux acquit. Défaut rouge Tête (ou réf. complète: XB4 BW34B5)	DH.1855.80.8108
Bouton poussoir lumineux Marche/Arrêt Tête	DH.1855.80.8111
Bouton poussoir d'arrêt d'urgence Tête	DH.1855.80.8116



Pièces de rechange

DH.1857 (1/3)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Elément filtrant 3μ	DH.1857.40.03
Elément filtrant 3μ	DH.1857.40.04
Manomètre de gavage (ø63 - ¼"G - 0 à 16 bars/psi)	DH.1857.40.06
Thermomètre (0 à 120 °C)	DH.1857.40.10
Compteur volumétrique (315 bars)	DH.1857.40.16
Manomètre ø100 - 0 à 400 bars/psi	DH.1857.40.22
Tuyauterie souple DN50 (BP) lht800mm + raccords tournants	DH.1857.40.51
Tuyauterie souple DN10 (BP) lht700mm	DH.1857.40.52
Tuyauterie souple DN38 (BP) lht800mm	DH.1857.40.53
Capillaire DN04 (HP) lht300mm	DH.1857.40.55
Tuyauterie souple DN25 (HP) lht10000mm + patins	DH.1857.40.56
Tuyauterie souple DN40 (BP) lht10000mm + patins	DH.1857.40.57
Tuyauterie souple DN10 (HP) lht850mm	DH.1857.40.58

Pièces de rechange

DH.1857 (2/3)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Fusible taille 00 aM 160A	DH.1857.80.8001
Fusibles 10*38 aM 2A	DH.1857.80.8002
Fusibles 10*38 aM 4A	DH.1857.80.8010
Fusibles 10*38 aM 2A	DH.1857.80.8018
Prise 250A pour réseaux 3x400V + Terre 50Hz	DH.1857.80.8019
Fusible 10*38 gG 16A	DH.1857.81.8101
Débitmètre 250l	DH.1857.81.8119
Fusible 10*38 gG 4A	DH.1857.81.8121
Voyant jaune de toit mise en marche HP Ampoule E14 17*48 30v	DH.1857.81.8129
Ampoule navette 24v 5W lg 41mm	DH.1857.81.8130
Fusible 10*38 gG 4A	DH.1857.81.8131
Voyant sous tension blanc Corps Tête	DH.1857.81.8201

Pièces de rechange

DH.1857 (3/3)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Bouton poussoir d'arrêt d'urgence Corps Tête	DH.1857.81.8202
Bouton poussoir lumineux Marche/Arrêt Corps Tête	DH.1857.81.8203
Bouton poussoir lumineux acquit. Défaut Corps Tête	DH.1857.81.8204
Potentiomètre 10kOhms 10 tours commande débit Bouton de réglage	DH.1857.81.8208
Potentiomètre 10kOhms 10 tours commande pression Bouton de réglage	DH.1857.81.8209
Bouton tournant à manette noire Ecl. TdB Corps Tête	DH.1857.81.8210
Bouton poussoir affleurant noir test lampe Corps Tête	DH.1857.81.8224
Bouton poussoir affleurant noir appel Corps Blocs de contacts Tête Bloc de contacts	DH.1857.81.8239



Pièces de rechange DH.1858 (1/4)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
VERSION HUILE MINERALE	
Filtre complet BP	DH.1858.40.03
Filtre complet HP	DH.1858.40.04
Thermomètre (0 à 120 °C)	DH.1858.40.10
Compteur volumétrique	DH.1858.40.16
Manomètre ø100 – 0 à 400 bars/psi	DH.1858.40.22
Élément filtrant 12µ	DH.1858.40.26
Tuyauterie souple lg800mm DN50	DH.1858.40.51
Tuyauterie souple lg700mm DN10 BP	DH.1858.40.52
Tuyauterie souple lg800mm DN38	DH.1858.40.53
Tuyauterie souple lg850mm DN10 HP	DH.1858.40.54
Tuyauterie souple lg750mm DN25 HP	DH.1858.40.55



Pièces de rechange DH.1858 (2/4)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
VERSION SKYDROL	
Filtre complet BP	DH.1858.42.03
Filtre complet HP	DH.1858.42.04
Manomètre de gavage (ø63 - ¼"G - 1.16bars)	DH.1858.42.06
Thermomètre (0 à 120 °C)	DH.1858.42.10
Compteur volumétrique	DH.1858.42.16
Manomètre ø100 - 0 à 400 bars/psi	DH.1858.42.22
Élément filtrant 12µ	DH.1858.42.26
Tuyauterie souple lg800mm DN50	DH.1858.42.51
Tuyauterie souple lg700mm DN10 BP	DH.1858.42.52
Tuyauterie souple lg800mm DN38	DH.1858.42.53
Tuyauterie souple lg850mm DN10 HP	DH.1858.42.54
Tuyauterie souple lg500mm DN25 HP	DH.1858.42.55



Pièces de rechange

DH.1858 (3/4)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Fusible taille 00 aM 160A	DH.1857.80.8001
Fusibles 10*38 aM 2A	DH.1857.80.8002
Fusibles 10*38 aM 4A	DH.1857.80.8010
Fusibles 10*38 aM 2A	DH.1857.80.8018
Prise 250A pour réseaux 3x400V + Terre 50Hz	DH.1857.80.8019
Fusible 10*38 gG 16A	DH.1857.81.8101
Débitmètre 250l	DH.1857.81.8119
Fusible 10*38 gG 4A	DH.1857.81.8121
Voyant jaune de toit mise en marche HP Ampoule E14 17*48 30v	DH.1857.81.8129
Ampoule navette 24v 5W lg 41mm	DH.1857.81.8130
Fusible 10*38 gG 4A	DH.1857.81.8131
Embase pour ATU extérieur	DH.1857.81.8140
Voyant sous tension blanc Corps Tête	DH.1857.81.8201
Bouton poussoir d'arrêt d'urgence Corps Tête	DH.1857.81.8202
Bouton poussoir lumineux Marche/Arrêt Corps Tête	DH.1857.81.8203



Pièces de rechange DH.1858 (4/4)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Bouton poussoir lumineux acquit. Défaut Corps Tête	DH.1857.81.8204
Potentiomètre 10kOhms 10 tours commande débit Bouton de réglage	DH.1857.81.8208
Potentiomètre 10kOhms 10 tours commande pression Bouton de réglage	DH.1857.81.8209
Bouton tournant à manette noire Ecl. TdB Corps Tête	DH.1857.81.8210
Bouton poussoir affleurant noir test lampe Corps Tête	DH.1857.81.8224
Bouton poussoir affleurant noir appel Corps Blocs de contacts Tête Bloc de contacts	DH.1857.81.8239



Pièces de rechange DH.1859 (1/4)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Elément filtrant 3μ	DH.1859.40.03
Elément filtrant 2μ	DH.1859.40.04
Manomètre de gavage (ø63 - ¼"G - 0.16bars/psi)	DH.1859.40.06
Thermomètre ø63 (0 à 120 °C) ½"BSPP	DH.1859.40.10
Compteur volumétrique (400 bars)	DH.1859.40.16
Manomètre HP (ø100 - ½"BSPP - 0.400bars/psi)	DH.1859.40.22
Manomètre retour (ø63 - ¼"BSPP - 0.10bars/psi)	DH.1859.40.35
Tuyauterie souple BP DN50 lht1260mm	DH.1859.40.51
Tuyauterie souple BP DN38 lht2170mm	DH.1859.40.53
Tuyauterie souple HP DN10 lht1050mm	DH.1859.40.54
Tuyauterie souple HP DN25 lht10000mm	DH.1859.40.56
Tuyauterie souple BP DN38lht10000mm	DH.1859.40.57
Capillaire HP DN04	DH.1859.40.58
Tuyauterie souple HP DN25 lht1120mm	DH.1859.40.59
Tuyauterie souple BP DN38 lht1650mm	DH.1859.40.60
Tuyauterie souple BP DN38 lht1940mm	DH.1859.40.61



Pièces de rechange

DH.1859 (2/4)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Fusibles 1 Fusibles taille 1 aM 250A	DH.1859.80.8001
Fusible 10*38 aM 4A	DH.1859.80.8002
Fusible 10*38 gG 2A	DH.1859.80.8008
Fusible 10*38 aM 1A	DH.1859.80.8012
Fusible 10*38 gG 10A	DH.1859.81.8101
Bouton poussoir lumineux rouge défaut/acquit. Corps Tête	DH.1859.81.8108
Bouton poussoir lumineux Marche/Arrêt Corps Tête	DH.1859.81.8111
Bouton arrêt d'urgence pousser tirer Corps Tête	DH.1859.81.8116
Voyant sous tension blanc + bouton test lampe	DH.1859.81.8136
Potentiomètre 10kOhms 10 tours	DH.1859.81.8162
Potentiomètre 10kOhms 10 tours	DH.1859.81.8165
Fusible 10*38 gG 4A	DH.1859.81.8170
Fusible 10*38 aM 1A	DH.1859.81.8188
Embase orange (si option gyrophare) Lampe 24V 48W	DH.1859.81.8197
Voyant sous tension blanc Corps Tête	DH.1859.82.8201

Pièces de rechange

DH.1859 (3/4)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Bouton d'arrêt d'urgence pousser tirer Corps Tête Etiquette ATU	DH.1859.82.8202
Bouton poussoir lumineux Marche/Arrêt Corps Tête	DH.1859.82.8203
Bouton poussoir lumineux rouge défaut/acquit. Corps Tête	DH.1859.82.8204
Potentiomètre 10kOhms 10 tours	DH.1859.82.8208
Potentiomètre 10kOhms 10 tours	DH.1859.82.8209
Embase orange (si option gyrophare) Lampe 24V 48W	DH.1859.82.8210
Bouton tournant 2 positions	DH.1859.91.08
Bouton poussoir lumineux bleu à collerette métallique	DH.1859.91.89
Fusibles 1 Fusibles taille 1 aM 250A	DH.1859.80.8001
Fusible 10*38 aM 4A	DH.1859.80.8002
Fusible 10*38 gG 2A	DH.1859.80.8008
Fusible 10*38 aM 1A	DH.1859.80.8012
Fusible 10*38 gG 10A	DH.1859.81.8101
Bouton poussoir lumineux rouge défaut/acquit. Corps Tête	DH.1859.81.8108



Pièces de rechange

DH.1859 (4/4)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Bouton poussoir lumineux Marche/Arrêt Corps Tête	DH.1859.81.8111
Bouton arrêt d'urgence pousser tirer Corps Tête	DH.1859.81.8116
Voyant sous tension blanc + bouton test lampe	DH.1859.81.8136
Potentiomètre 10kOhms 10 tours	DH.1859.81.8162
Potentiomètre 10kOhms 10 tours	DH.1859.81.8165
Fusible 10*38 gG 4A	DH.1859.81.8170
Fusible 10*38 aM 1A	DH.1859.81.8188
Embase orange (si option gyrophare) Lampe 24V 48W	DH.1859.81.8197
Voyant sous tension blanc Corps Tête	DH.1859.82.8201
Bouton d'arrêt d'urgence pousser tirer Corps Tête Etiquette ATU	DH.1859.82.8202
Bouton poussoir lumineux Marche/Arrêt Corps Tête	DH.1859.82.8203
Bouton poussoir lumineux rouge défaut/acquit. Corps Tête	DH.1859.82.8204
Potentiomètre 10kOhms 10 tours	DH.1859.82.8208



Pièces de rechange DH.1900

(1/4)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Elément filtrant 3μ	DH.1900.40.07
Manomètre de gavage + étalonnage + remplissage	DH.1900.40.09
Thermomètre 0 à 120°C - ø60	DH.1900.40.10
Manomètre HP + étalonnage + remplissage	DH.1900.40.16
Elément filtrant 3μ	DH.1900.40.17
Compteur volumétrique 12V + étalonnage 9 points - 0 à 0,6 l/mn	DH.1900.40.20
Manomètre HP circuit + étalonnage + remplissage BH1	DH.1900.40.22
Débitmètre à air avec flotteur 1 contact	DH.1900.40.32
Tuyauterie souple lht1500mm Refoulement gavage	DH.1900.40.100
Tuyauterie souple lht650mm Aspiration pompe HP	DH.1900.40.101
Tuyauterie souple lht700mm Drain pompe HP	DH.1900.40.103
Tuyauterie souple lht1150mm Refoulement pompe HP	DH.1900.40.104
Tuyauterie souple lht15000mm Liaison avion HP	DH.1900.40.105
Tuyauterie souple lht15000mm Liaison avion BP	DH.1900.40.106
Tuyauterie souple lht810mm Refoulement limiteur de pression retour	DH.1900.40.107
Tuyauterie souple lht1300mm Aspiration pompe de reprise	DH.1900.40.108
Tuyauterie souple lht1800mm Refoulement pompe de reprise	DH.1900.40.109



Pièces de rechange DH.1900

(2/4)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Tuyauterie souple lht980mm Aspiration pompe de gavage	DH.1900.40.110
Tuyauterie souple Manomètre pression HP principale	DH.1900.40.111
Tuyauterie souple Manomètre pression retour	DH.1900.40.112
Tuyauterie souple lht1500mm	DH.1900.40.114
Tuyauterie souple Manomètre pression HP circuit 1	DH.1900.40.122
Tuyauterie souple Manomètre pression HP circuit 2	DH.1900.40.123



Pièces de rechange DH.1900

(3/4)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Fusible taille 1aM 250A	DH.1900.80.8001
Fusibles 10*38 gG 2A	DH.1900.80.8003
Fusibles 10*38 gG 1A	DH.1900.80.8004
Fusibles 10*38 gG 10A	DH.1900.80.8005
Fusibles 10*38 gG 4A	DH.1900.80.8006
Fusibles 10*38 gG 4A	DH.1900.80.8007
Filtre HP	DH.1900.81.8170
Filtre BP	DH.1900.81.8171
Débitmètre	DH.1900.81.8172
Bouton ATU Tête ATU	DH.1900.82.8200
Bouton marche arrêt Tête bouton M/A	DH.1900.82.8201
Bouton poussoir lumineux Tête	DH.1900.82.8202
Corps bouton poussoir + et - Tête	DH.1900.82.8203
Bouton poussoir vert Tête	DH.1900.82.8204
Bouton rotatif à accrochage	DH.1900.82.8205



Pièces de rechange DH.1900 (4/4)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Bouton poussoir lumineux	DH.1900.82.8206
Embase rouge Lampe 24V 48W	DH.1900.82.8208
Corps voyant lumineux blanc Tête	DH.1900.82.8210
Corps voyant lumineux vert Tête	DH.1900.82.8211
Potentiomètre 10kOhms 10 tours	DH.1900.82.8224
Potentiomètre 10kOhms 10 tours	DH.1900.82.8225



Pièces de rechange DH190.350V1ES (1/2)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Filtre reniflard ¾" NPT + Adaptateur M1"-F3/4" NPT	DH190.350V1E.40.FIA-1
Élément filtrant 3µ Pochette de joints EPDM	DH190.350V1E.40.FIL-1
Manomètre de gavage (ø63 - ¼"G - 0.16bars/psi) + étalonnage	DH190.350V1E.40.SSR-4
Compteur volumétrique 0-250L/min - 400bars	DH190.350V1E.40.SSR-6
Élément filtrant 2µ Pochette de joints EPDM	DH190.350V1E.40.FIL-2
Transmetteur de pression 0-600 bars + Étalonnage	DH190.350V1E.40.SSR-7
Tuyauterie souple DN50 lht1250mm	DH190.350V1E.40.S-104
Tuyauterie souple DN38 lht700mm	DH190.350V1E.40.G-107
Tuyauterie souple DN38 lht1250mm Aspiration pompe HP	DH190.350V1E.40.G-108
Tuyauterie souple DN6 lht430mm LS pompe HP	DH190.350V1E.40.X-102
Tuyauterie souple DN32 lht550mm By-pass pompe HP	DH190.350V1E.40.D-103
Tuyauterie souple DN38 lht700mm	DH190.350V1E.40.T-106
Tuyauterie souple DN25 lht1100mm Refoulement pompe HP	DH190.350V1E.40.P-100
Tuyauterie souple DN25 lht10000mm Connexion HP avion	DH190.350V1E.40.P-101
Tuyauterie souple DN38 lht10000mm Connexion retour avion	DH190.350V1E.40.T-105



Pièces de rechange

DH190.350V1ES (2/2)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Fusibles 10*38 Am 2A	DH190.350V1.80.8004
Fusibles 10*38 AM 2A	DH190.350V1.80.8007
Fusibles 10*38 GG 2A	DH190.350V1.80.8010
Fusibles 10*38 Am 2A	DH190.350V1.80.8011
Fusibles 10*38 Am 4A	DH190.350V1.80.8015
Fusibles 10*38 AM 2A	DH190.350V1.80.8019
Fusibles 10*38 GG 2A	DH190.350V1.80.8021
Fusibles 10*38 GG 2A	DH190.350V1.80.8023
Fusibles 10*38 GG 1A	DH190.350V1.80.8024
Fusibles 10*38 GG 2A	DH190.350V1.80.8025
Fusibles 10*38 GG 6A	DH190.350V1.80.8026
Fusibles 10*38 GG 6A	DH190.350V1.80.8027
Fusibles 10*38 GG 0.5A	DH190.350V1.80.8028
Tête ATU Corps	DH190.350V1.80.8029
Tête bouton poussoir à impulsions Corps	DH190.350V1.80.8040
Feu fixe vert Lampe 24VDC	DH190.350V1.80.8044
Prise d'outillage RAT	DH190.350V1.80.8053



Pièces de rechange DH.2301 (1/1)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Elément filtrant BP (3μ)	DH.2301.40.11
Manomètre 0-400 Bars sur HP	DH.2301.40.16
Compteur volumétrique	DH.2301.40.19
Elément filtrant HP (2μ)	DH.2301.40.20
Débitmètre à air avec flotteur avec 1 contact	DH.2301.40. 39
Débitmètre de transfert	DH.2301.40. 41
Tuyauterie souple lht1000mm	DH.2301.40.101
Tuyauterie souple lht500mm	DH.2301.40.102
Tuyauterie souple lht850mm	DH.2301.40.108
Tuyauterie souple lht1165mm	DH.2301.40.109
Tuyauterie souple HP lht10000mm	DH.2301.40.110
Tuyauterie souple BP lht10000mm	DH.2301.40.111
Tuyauterie souple BP lht8000mm	DH.2301.40.112

PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Fusibles 80A	DH.2301.80.QS01.05
Bouton « coup de poing » arrêt d'urgence	DH.2301.80.SB01.08
Potentiomètre 10 KΩ 3 Tours	DH.2301.80.R01.15
Potentiomètre 10 KΩ 3 Tours	DH.2301.80.R01.15
Potentiomètre 10 KΩ 3 Tours	DH.2301.80.E01-02.18



Pièces de rechange DH.5227

(1/2)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Elément filtrant 2μ	DH.5227.40.03
Elément filtrant 2μ	DH.5227.40.04
Thermomètre	DH.5227.40.10
Elément filtrant 3μ	DH.5227.40.13
Compteur volumétrique 12V + câble équipé 5m	DH.5227.40.15
Manomètre - 0-400 bars	DH.5227.40.22
Manomètre - 0-400 bars	DH.5227.40.27
Tuyauterie souple Entrée pompe de gavage	DH.5227.40.51
Tuyauterie souple lht10000mm Utilisation HP	DH.5227.40.52
Tuyauterie souple Sortie pompe HP	DH.5227.40.53
Tuyauterie souple lht10000mm Retours BP	DH.5227.40.54
Tuyauterie souple Sortie pompe de gavage	DH.5227.40.55
Tuyauterie souple Entrée pompe HP	DH.5227.40.56



Pièces de rechange

DH.5227 (2/2)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Fusible 63A	DH.5123.80.8001
Fusible 2A	DH.5123.80.8007
Fusible 2A	DH.5123.80.8011
Fusible 10A	DH.5123.80.8013
Fusible 2A	DH.5123.80.8015
Bouton poussoir lumineux LED	DH.5123.80.8101
Témoin lumineux	DH.5123.80.8103
Afficheur de débit	DH.5123.80.8107
Bouton poussoir lumineux	DH.5123.80.8109
Fusible 4A	DH.5123.80.8119
Bouton poussoir lumineux LED	DH.5123.80.8126
Afficheur de pression	DH.5123.80.8127
Afficheur de débit	DH.5123.80.8128
Témoin lumineux Ampoule	DH.5123.80.8134
Témoin lumineux Ampoule	DH.5123.80.8135
Témoin lumineux de colmatage filtre BP	DH.5123.80.8158
Témoin lumineux de colmatage filtre HP	DH.5123.80.8159
Témoin lumineux de colmatage du drain	DH.5123.80.8160
Afficheur de pression retour	DH.5123.82.8200



Pièces de rechange DH.8.80ET / EM (1/2)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Mise à l'air libre	DH.8.80ET/EM.40.02 IND.B
Manomètre ø100, 1/2G, 0 à 100 bars	DH.8.80ET/EM.40.09 IND.B
Elément filtrant 3µ	DH.8.80ET/EM.40.12 IND.B
Thermomètre ø60/ 0 à 120°C	DH.8.80ET/EM.40.15 IND.B
Tuyauterie souple lht5000mm	DH.8.80ET/EM.40.0 IND.B
Tuyauterie souple lht5000mm	DH.8.80ET/EM.40.51 IND.B
Tuyauterie souple lht530mm	DH.8.80ET/EM.40.52 IND.B
Tuyauterie souple lht600mm	DH.8.80ET/EM.40.53 IND.B



Pièces de rechange

DH.8.80ET / EM (2/2)



PARTIE ELECTRIQUE	REFERENCE
Fusible FU 10*38 aM 6A Fusible FU 10*38 aM 10A	DH.8.80ET/EM.80.8003 IND.A
Fusible	DH.8.80ET/EM.80.8007 IND.A
Bouton d'arrêt d'urgence Corps Tête	DH.8.80ET/EM.80.8101 IND.C
Fusible	DH.8.80ET/EM.80.8102 IND.C
Voyant sous tension blanc Corps de voyant	DH.8.80ET/EM.80.8103 IND.C
Bouton arrêt Tête de bouton M/A	DH.8.80ET/EM.80.8106 IND.C
Voyant de défaut	DH.8.80ET/EM.80.8109 IND.C
Voyant de défaut	DH.8.80ET/EM.80.8110 IND.C
Interrupteur sectionneur	DH.8.80ET/EM.81.8002 IND.A
Fusible 10*38 Am 10A	DH.8.80ET/EM.81.8003 IND.A
Fusible 10*38 Am 0.5A	DH.8.80ET/EM.81.8007 IND.A
Corps ATU Tête ATU	DH.8.80ET/EM.81.8101 IND.A
Fusible 10*38 GI 2A	DH.8.80ET/EM.81.8102 IND.A
Voyant marche vert Corps de voyant	DH.8.80ET/EM.81.8106 IND.A
Bouton arrêt Corps	DH.8.80ET/EM.81.8107 IND.A
Voyant de défaut	DH.8.80ET/EM.81.8109 IND.A
Voyant de défaut	DH.8.80ET/EM.81.8110 IND.A



Pièces de rechange DH.8.80TH (1/1)



PARTIE HYDRAULIQUE	REFERENCE
Elément filtrant LP 50μ	DH.8.80TH.Fig4.105 IND.E
Manomètre ø100, 1/2G, 0 à 100 bars	DH.8.80TH.Fig4.108 IND.E
Elément filtrant HP 3μ	DH.8.80TH.Fig4.111 IND.E
Thermomètre ø60/ 0 à 120°C	DH.8.80TH.Fig4.114 IND.E
Tuyauterie souple BP lht5000mm	DH.8.80TH.Fig4.400 IND.E
Tuyauterie souple HP lht5000mm	DH.8.80TH.Fig4.401 IND.E
Tuyauterie souple BP lht680mm	DH.8.80TH.Fig4.402 IND.E
Tuyauterie souple HP lht300mm	DH.8.80TH.Fig4.403 IND.E